

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: gxz@nt-rt.ru || <https://gastromix.nt-rt.ru/>

ПРАЙС-ЛИСТ

Наименование товара	Цена, USD
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS20B-137	77,76
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS30B-137	116,65
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS40B-137	155,52
БОЛТ GASTROMIX В 7 ECO 3,5X10 - 3	0,34
ВАЛ GASTROMIX В-5 ECO 4-1	6,22
ВАЛ GASTROMIX В СБОРЕ ДЛЯ В5 9-16 NEW	46,66
ВАЛ GASTROMIX В СБОРЕ ДЛЯ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО В10С 37-41	77,76
ВАЛ GASTROMIX ДЛЯ В20/В30С 56 NEW	14,00
ВАЛ GASTROMIX ДЛЯ В30С 32	69,18
ВАЛ GASTROMIX ДЛЯ В30С - 58 NEW	27,99
ВАЛ GASTROMIX ДЛЯ DD-36 15	61,76
ВАЛ GASTROMIX ДЛЯ HS20 NEW 8	47,59
ВАЛ GASTROMIX ДЛЯ HS20B-74	31,11
ВАЛ GASTROMIX ДЛЯ HS50B-74	49,77
ВАЛ GASTROMIX ДЛЯ HSD20 - 63 NEW	49,77
ВАЛ GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА В20С-46	15,55
ВАЛ GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА В20С-63	31,11
ВАЛ GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО В-5 ECO-12	15,55
ВАЛ GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО В-5 ECO-23	24,88
ВАЛ GASTROMIX МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО В10С-38	7,00
ВАЛ GASTROMIX ОСЕВОЙ ДЛЯ В30С 30	7,06
ВАЛ GASTROMIX СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ SH31/SH36 38	62,21
ВАЛ GASTROMIX СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ TDR-380 61	36,24
ВАЛ GASTROMIX ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ В 7 14	28,24
ВАЛ ВЕДУЩИЙ GASTROMIX ДЛЯ SH31/SH36 39	73,10
ВАЛ ВЕРХНИЙ GASTROMIX ПОДВИЖНОГО РОЛИКА ДЛЯ DR-40 12	75,76
ВАЛ ВЕРХНИЙ GASTROMIX ФИКСИРОВАННОГО РОЛИКА ДЛЯ DR-40 11	75,76
ВАЛ В СБОРЕ GASTROMIX ДЛЯ HSD20 - 54+55 NEW	46,66
ВАЛ МАЛЫЙ GASTROMIX ДЛЯ SH31/SH36 20	17,65
ВАЛ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО GASTROMIX В5	28,00
ВАЛ МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-12-18	16,33
ВАЛ МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-32В-13	43,54
ВАЛ НИЖНИЙ GASTROMIX ДЛЯ DR-40 38	75,76

ВАЛ НИЖНИЙ GASTROMIX ФИКСИРОВАННОГО РОЛИКА ДЛЯ DR-40 39	75,76
ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ GASTROMIX ДЛЯ HS8A 50	31,76
ВАЛ СДВИЖНОЙ GASTROMIX ВИЛОЧНЫЙ B20C-17	7,78
ВАЛ ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS40B-61	37,33
ВАЛ ТЕСТОРАСКАТКИ GASTROMIX TDR-380-34	298,16
ВАЛ ТЕСТОРАСКАТКИ GASTROMIX TDR-520-84	99,53
ВАЛ ЧЕРВЯЧНЫЙ GASTROMIX ДЛЯ B10C 56 NEW	14,12
ВАЛ ЧЕРВЯЧНЫЙ GASTROMIX ДЛЯ DR-30 21	21,18
ВАЛ ЧЕРВЯЧНЫЙ GASTROMIX ДЛЯ DR-40 21	16,47
ВАЛ ЧЕРВЯЧНЫЙ GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА B20C-106	46,66
ВАЛ ЧЕРВЯЧНЫЙ GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА B30C-106	46,66
ВАЛ ЧЕРВЯЧНЫЙ GASTROMIX МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО B20C 56 NEW	13,99
ВАЛ ЧЕРВЯЧНЫЙ GASTROMIX МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО B30C-63	46,66
ВАЛ ЧЕРВЯЧНЫЙ GASTROMIX МОТОРА ДЛЯ B10C 1	62,21
ВАЛ ЧЕРВЯЧНЫЙ МЯСОРУБКИ GASTROMIX ДЛЯ MG-12B 20	18,66
ВАЛ ШНЕКА МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-32B-6	6,22
ВЕНЧИК GASTROMIX B 7 50 NEW	52,88
ВЕНЧИК GASTROMIX ДЛЯ B10C NEW	59,10
ВЕНЧИК GASTROMIX ДЛЯ B20C -90 NEW	40,44
ВЕНЧИК GASTROMIX ДЛЯ B30C -90 NEW	77,76
ВЕНЧИК GASTROMIX ДЛЯ B 40 C NEW	98,82
ВЕНЧИК GASTROMIX ДЛЯ B 50C NEW	99,54
ВЕНЧИК GASTROMIX ДЛЯ B5 NEW	68,43
ВЕНЧИК GASTROMIX ДЛЯ B60C NEW	127,53
ВЕНЧИК GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО B10C	62,21
ВЕНЧИК GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО B30C	93,31
ВЕНЧИК GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО B-5 ECO	44,17
ВЕНЧИК GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО B-7 ECO	45,64
ВЕНЧИК GASTROMIX МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО B20C	77,76
ВЕНЧИК МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО GASTROMIX B5 OLD	62,21
ВИЛКА GASTROMIX ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТИ ДЛЯ B10C 57	53,04
ВИЛКА GASTROMIX СДВИЖНАЯ B20C-18	24,88
ВИНТ GASTROMIX B20C-70	3,11
ВИНТ GASTROMIX B20C-74	3,11
ВИНТ GASTROMIX B20C-80	3,11
ВИНТ GASTROMIX ДЛЯ HS60B 101	1,56
ВИНТ GASTROMIX ДЛЯ SH31/SH36 16	3,53
ВИНТ МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-12-12	6,22
ВИНТ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ GASTROMIX ДЛЯ SH31 7	10,59
ВИНТ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ GASTROMIX ДЛЯ TDR-380 55	23,06
ВСТАВКА ДЛЯ ГАСТРОЕМКОСТИ GN 1/1	10,44
ВТУЛКА GASTROMIX ДЛЯ HS20B - 73 NEW	7,78
ВТУЛКА GASTROMIX ДЛЯ HS20B NEW	7,78
ВТУЛКА GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА B20C/B30C-25	4,67
ВТУЛКА GASTROMIX УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ TDR-380 60	36,24
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ GASTROMIX ДЛЯ DR-30 35	21,18
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ GASTROMIX ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ДЛЯ DR-40 34	19,76

ГАЙКА GASTROMIX B20C-67	3,11
ГАЙКА GASTROMIX B20C-71	4,67
ГАЙКА GASTROMIX B20C-75	4,67
ГАЙКА GASTROMIX B20C-81	4,67
ГАЙКА GASTROMIX ДЛЯ HS60B 106	1,87
ГАЙКА GASTROMIX КРУГЛАЯ ДЛЯ TDR-520	43,54
ГАЙКА GASTROMIX КРУГЛАЯ МАЛАЯ ДЛЯ TDR-520	37,33
ГАЙКА GASTROMIX ШЕСТИГРАННАЯ МОТОРА ДЛЯ B-7 ESO 19-7	7,18
ГАЙКА ЗАЖИМНАЯ МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-12	28,00
ГАЙКА ЗАЖИМНАЯ МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-22B	34,99
ГАЙКА ЗАЖИМНАЯ МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-32B	41,99
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/1-100 ПОЛИКАРБОНАТ 141100	11,81
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/1-100 ПОЛИКАРБОНАТ ЧЕРНАЯ	13,78
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/1-100 ПОЛИПРОПИЛЕН	8,68
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN 1/1-150 0.7 ММ СПЕЦ	10,62
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/1-150 ПОЛИКАРБОНАТ 141150	15,04
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/1-150 ПОЛИПРОПИЛЕН	9,64
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN 1/1-200 0.7 ММ СПЕЦ	13,32
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/1-200 ПОЛИКАРБОНАТ 141200	19,68
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/1-200 ПОЛИПРОПИЛЕН	11,25
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN 1/1-40 0.7ММ СПЕЦ	6,53
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN 1/1-65 0.7 ММ СПЕЦ	6,98
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/1-65 ПОЛИКАРБОНАТ 141060	9,84
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/1-65 ПОЛИКАРБОНАТ ЧЕРНАЯ	9,53
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/1-65 ПОЛИПРОПИЛЕН	7,25
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/1-65 ПОЛИПРОПИЛЕН ЧЕРНАЯ	7,09
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN 1/1-65 С КРЫШКОЙ	11,13
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN 1/2-100 0.7 ММ СПЕЦ	5,65
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/2-100 ПОЛИКАРБОНАТ 142100	6,47
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/2-100 ПОЛИПРОПИЛЕН	4,40
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/2-150 ПОЛИКАРБОНАТ 142150	8,66
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/2-150 ПОЛИПРОПИЛЕН	5,18
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/2-200 ПОЛИКАРБОНАТ 142200	9,53
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/2-200 ПОЛИПРОПИЛЕН	5,97
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/2-65 ПОЛИКАРБОНАТ 142060	4,72
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/2-65 ПОЛИКАРБОНАТ ЧЕРНАЯ	6,06
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/2-65 ПОЛИПРОПИЛЕН	3,61
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/2-65 ПОЛИПРОПИЛЕН ЧЕРНАЯ	3,45
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/3-100 ПОЛИКАРБОНАТ 143100	4,20
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/3-100 ПОЛИПРОПИЛЕН	3,34
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/3-100 ПОЛИПРОПИЛЕН ЧЕРНАЯ	3,26
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/3-150 ПОЛИКАРБОНАТ 143150	6,47
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/3-150 ПОЛИПРОПИЛЕН	4,04
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/3-150 ПОЛИПРОПИЛЕН ЧЕРНАЯ	3,89
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/3-200 ПОЛИКАРБОНАТ 143200	8,48
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/3-200 ПОЛИПРОПИЛЕН	5,82
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN 1/3-40 0.7 ММ СПЕЦ	3,67

ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/3-65 ПОЛИКАРБОНАТ 143060	3,41
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/3-65 ПОЛИКАРБОНАТ ЧЕРНАЯ	4,04
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/3-65 ПОЛИПРОПИЛЕН 163060	2,91
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/3-65 ПОЛИПРОПИЛЕН ЧЕРНАЯ	3,13
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/4-100 ПОЛИКАРБОНАТ 144100	3,17
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/4-100 ПОЛИПРОПИЛЕН 164100	2,70
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/4-100 ПОЛИПРОПИЛЕН ЧЕРНАЯ	2,58
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/4-150 ПОЛИКАРБОНАТ 144150	4,44
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/4-150 ПОЛИПРОПИЛЕН 164150	3,29
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/4-65 ПОЛИКАРБОНАТ 144060	3,06
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/4-65 ПОЛИКАРБОНАТ ЧЕРНАЯ	8,18
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/4-65 ПОЛИПРОПИЛЕН 164060	2,43
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/4-65 ПОЛИПРОПИЛЕН ЧЕРНАЯ	2,63
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/6-100 ПОЛИКАРБОНАТ 146100	2,45
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/6-100 ПОЛИПРОПИЛЕН 166100	1,80
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/6-100 ПОЛИПРОПИЛЕН ЧЕРНАЯ	1,98
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/6-150 ПОЛИКАРБОНАТ 146150	3,24
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/6-150 ПОЛИПРОПИЛЕН 166150	2,22
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/6-65 ПОЛИКАРБОНАТ 146060	2,01
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/6-65 ПОЛИПРОПИЛЕН 166060	1,76
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/6-65 ПОЛИПРОПИЛЕН ЧЕРНАЯ	1,73
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/9-100 ПОЛИКАРБОНАТ 191100	1,60
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/9-100 ПОЛИПРОПИЛЕН	1,72
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/9-100 ПОЛИПРОПИЛЕН ЧЕРНАЯ	1,69
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/9-65 ПОЛИКАРБОНАТ 191165	1,19
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/9-65 ПОЛИПРОПИЛЕН	1,36
ГАСТРОЕМКОСТЬ GASTROMIX GN1/9-65 ПОЛИПРОПИЛЕН ЧЕРНАЯ	1,54
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/1-100	9,01
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/1-150	12,36
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/1-20	5,25
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/1-200	15,95
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/1-40	6,20
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/1-65	6,25
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/2-100	5,34
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/2-150	7,21
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/2-20	2,73
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/2-200	10,46
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/2-40	3,49
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/2-65	3,93
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/3-100	4,22
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/3-150	6,48
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/3-20	2,47
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/3-200	7,92
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/3-40	3,08
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/3-65	3,11
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/4-100	3,69
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/4-150	5,15

ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/4-20	2,56
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/4-200	7,49
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/4-40	3,06
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/4-65	2,95
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/6-100	3,26
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/6-150	4,51
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/6-200	7,11
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/6-65	2,32
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/9-100	2,75
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/9-65	2,25
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 2/1-100	23,20
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 2/1-20	17,01
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 2/1-200	41,08
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 2/1-40	19,12
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 2/1-65	18,38
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 2/3-100	7,44
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 2/3-150	12,20
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 2/3-20	4,84
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 2/3-200	14,80
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 2/3-40	5,80
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 2/3-65	6,35
ГАСТРОЕМКОСТЬ GNE 1/1-65 ЭМАЛИРОВАННАЯ	3,56
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN-Н 1/1-100 С РУЧКАМИ	11,54
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN-Н 1/1-150 С РУЧКАМИ	14,00
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN-Н 1/1-200 С РУЧКАМИ	21,18
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN-Н 1/1-40 С РУЧКАМИ	9,18
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN-Н 1/1-65 С РУЧКАМИ	9,98
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN-Н 1/2-100 С РУЧКАМИ	8,05
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN-Н 1/2-150 С РУЧКАМИ	11,65
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN-Н 1/2-200 С РУЧКАМИ	13,33
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN-Н 1/2-40 С РУЧКАМИ	5,93
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN-Н 1/2-65 С РУЧКАМИ	5,64
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN-Н 1/3-100 С РУЧКАМИ	7,06
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN-Н 1/3-150 С РУЧКАМИ	7,68
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN-Н 1/3-200 С РУЧКАМИ	11,15
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN-Н 1/3-40 С РУЧКАМИ	5,22
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN-Н 1/3-65 С РУЧКАМИ	4,68
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN-Р 1/1-100 ПЕРФОРИРОВАННАЯ	13,71
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN-Р 1/1-150 ПЕРФОРИРОВАННАЯ	16,79
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN-Р 1/1-200 ПЕРФОРИРОВАННАЯ	21,07
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN-Р 1/1-20 ПЕРФОРИРОВАННАЯ	7,51
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN-Р 1/1-40 ПЕРФОРИРОВАННАЯ	7,32
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN-Р 1/1-65 ПЕРФОРИРОВАННАЯ	8,36
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN-Р 1/2-100 ПЕРФОРИРОВАННАЯ	8,16
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN-Р 1/2-40 ПЕРФОРИРОВАННАЯ	5,85
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN-Р 1/2-65 ПЕРФОРИРОВАННАЯ	6,02
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN-Р 2/1-100 ПЕРФОРИРОВАННАЯ	28,81

ГАСТРОЕМКОСТЬ GN-P 2/1-200 ПЕРФОРИРОВАННАЯ	49,29
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN-P 2/1-65 ПЕРФОРИРОВАННАЯ	24,34
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN-P 2/3-100 ПЕРФОРИРОВАННАЯ	9,47
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN-P 2/3-40 ПЕРФОРИРОВАННАЯ	7,67
ГАСТРОЕМКОСТЬ GN-P 2/3-65 ПЕРФОРИРОВАННАЯ	8,28
ГОРЛОВИНА МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-12	77,76
ГОРЛОВИНА МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-22B-25	49,77
ГОРЛОВИНА МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-32B-2	77,76
ГОРЛОВИНА МЯСОРУБКИ GASTROMIX НОВАЯ MG-22B-25	62,21
ДАТЧИК GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО B-5 ECO	10,89
ДВИГАТЕЛЬ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО GASTROMIX B5	116,65
ДВИГАТЕЛЬ МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-12	158,64
ДВИГАТЕЛЬ МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-22B	128,31
ДВИГАТЕЛЬ МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-32B	186,63
ДЕЖА GASTROMIX B 50 C NEW	335,29
ДЕЖА GASTROMIX ДЛЯ B10C NEW	60,00
ДЕЖА GASTROMIX ДЛЯ B 60 C NEW	398,82
ДЕЖА GASTROMIX ДЛЯ B-7 ECO	37,33
ДЕЖА GASTROMIX ДЛЯ B 7 NEW	63,53
ДЕЖА GASTROMIX ДЛЯ HS20B	104,98
ДЕЖА GASTROMIX ДЛЯ HS20B NEW	130,64
ДЕЖА GASTROMIX ДЛЯ HS8A 100	63,53
ДЕЖА GASTROMIX ДЛЯ HSD20A/HSD20B	141,18
ДЕЖА GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО B30C	108,87
ДЕЖА GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО B-5 NEW	49,15
ДЕЖА GASTROMIX МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО B10C	61,18
ДЕЖА GASTROMIX МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО B20C	77,76
ДЕЖА GASTROMIX МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО B20C NEW	62,21
ДЕЖА GASTROMIX МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО B30C NEW	99,54
ДЕЖА GASTROMIX МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО B40C NEW	255,06
ДЕЖА GASTROMIX ТЕСТОМЕСА HS30B-52	186,63
ДЕЖА МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО GASTROMIX B5 ECO	57,00
ДЕЖА МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО GASTROMIX B5 OLD	62,21
ДЕЖА ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS40B-52	248,85
ДЕРЖАТЕЛЬ НАСАДКИ GASTROMIX B-5 ECO 3	3,11
ДЕРЖАТЕЛЬ НАСАДКИ ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS20B-61	34,99
ДЕРЖАТЕЛЬ НАСАДКИ ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS30B-61	45,00
ДЕРЖАТЕЛЬ НАСАДКИ ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS40B-61	62,21
ДНО GASTROMIX МЯСОРУБКИ MG-12	15,55
ЗАГЛУШКА GASTROMIX ВИНТОВАЯ B20C-21	4,67
ЗВЕЗДОЧКА GASTROMIX МОТОРА ДЛЯ TDR-380 46	24,88
ЗВЕЗДОЧКА GASTROMIX НЕПОДВИЖНАЯ ДЛЯ TDR-380 45	26,35
ЗВЕЗДОЧКА ЛЕВАЯ GASTROMIX МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО B20C/B30C NEW 31	18,97
ЗВЕЗДОЧКА ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS20B-104	49,77
ЗВЕЗДОЧКА ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS20B-115	18,66
ЗВЕЗДОЧКА ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS20B-122	18,66
ЗВЕЗДОЧКА ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS20B-28	55,99

ЗВЕЗДОЧКА ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS20B-8	21,77
ЗВЕЗДОЧКА ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS30B-104	62,21
ЗВЕЗДОЧКА ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS30B-115	37,33
ЗВЕЗДОЧКА ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS30B-12	62,21
ЗВЕЗДОЧКА ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS30B-122	18,66
ЗВЕЗДОЧКА ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS30B-22	62,21
ЗВЕЗДОЧКА ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS30B-28	68,43
ЗВЕЗДОЧКА ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS30B-8	21,77
ЗВЕЗДОЧКА ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS40B-104	83,99
ЗВЕЗДОЧКА ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS40B-115	46,66
ЗВЕЗДОЧКА ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS40B-12	83,99
ЗВЕЗДОЧКА ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS40B-122	21,77
ЗВЕЗДОЧКА ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS40B-22	83,99
ЗВЕЗДОЧКА ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS40B-28	68,43
ЗВЕЗДОЧКА ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS40B-8	28,00
ЗВЕЗДОЧКА ТЕСТОРАСКАТКИ GASTROMIX TDR-380-47	37,33
ЗВЕЗДОЧКА ТЕСТОРАСКАТКИ GASTROMIX ДЛЯ TDR-380 49	34,22
КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ GASTROMIX ДЛЯ MG-12B	1,56
КНОПКА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ GASTROMIX ДЛЯ B20C	18,66
КНОПКА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ GASTROMIX ДЛЯ B30C	31,11
КНОПКА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ GASTROMIX ДЛЯ B5	9,34
КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ GASTROMIX ДЛЯ SH31/SH36 44	21,18
КНОПКА ПУСК GASTROMIX ДЛЯ TDR380	46,66
КНОПКА ПУСК-СТОП GASTROMIX ДЛЯ B 7 - 43	21,18
КНОПКА ПУСК-СТОП GASTROMIX ДЛЯ HS8A 12	20,47
КНОПКА СТАРТ GASTROMIX ДЛЯ HS40B	14,12
КНОПКА СТОП GASTROMIX ДЛЯ HS40B	21,18
КНОПКА СТОП GASTROMIX МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО B5	17,50
КОЖУХ GASTROMIX НОЖА ДЛЯ DD-36 26	70,59
КОЛЕСО GASTROMIX B20C-83	12,45
КОЛЕСО GASTROMIX HS30 -12	55,99
КОЛЕСО GASTROMIX НАТЯЖНОЕ ДЛЯ TDR-380 50	43,54
КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ GASTROMIX ДЛЯ HS20B - 45 NEW	15,55
КОЛЬЦО GASTROMIX ДЛЯ HSD20 - 60 NEW	9,33
КОЛЬЦО GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА B20C/B30C-101	9,34
КОЛЬЦО GASTROMIX СТОПОРНОЕ ДЛЯ HS60B-107	9,95
КОЛЬЦО МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-32B-30	21,77
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ GASTROMIX ДЛЯ HS60B-16	3,11
КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ GASTROMIX ДЛЯ MG-12B 30	4,67
КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-22B-3	11,66
КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-32B-15	15,55
КОНДЕНСАТОР GASTROMIX 150МКФ ДЛЯ B20C/B30C - 100 NEW	24,88
КОНДЕНСАТОР GASTROMIX 25МКФ ДЛЯ B20C/B30C - 100 NEW	20,22
КОНДЕНСАТОР GASTROMIX 300МКФ ДЛЯ TDR380	31,11
КОНДЕНСАТОР GASTROMIX ПУСКОВОЙ В 40С 220V	10,59
КОНДЕНСАТОР GASTROMIX ПУСКОВОЙ ДЛЯ MG12B	10,89
КОНДЕНСАТОР GASTROMIX РАБОЧИЙ ДЛЯ MG12B	10,89

КОНДЕНСАТОР МИКСЕРА GASTROMIX B30C	16,47
КОНТАКТОР GASTROMIX ВЕРХНИЙ + НИЖНИЙ ДЛЯ HS20B - 103 NEW	31,11
КОНТАКТОР GASTROMIX РЕВЕРСИВНЫЙ ДЛЯ TDR380	62,21
КОРОМЫСЛО D GASTROMIX ДЛЯ TDR-380 - NEW	49,77
КОРПУС GASTROMIX ДЛЯ B40C 49 NEW	61,58
КОРПУС GASTROMIX ДЛЯ MG-12	46,66
КОРПУС GASTROMIX НИЖНИЙ ДЛЯ B-7 ECO 55	76,21
КОРПУС МЕХАНИЗМА ПЛАНЕТАРНОГО GASTROMIX ДЛЯ B-5 ECO-34	24,91
КОРПУС МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-22B	93,32
КОРПУС РЕДУКТОРА GASTROMIX ДЛЯ MG-12	62,21
КОРПУС РЕДУКТОРА МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-22B	74,65
КОРПУС ШНЕКА GASTROMIX ДЛЯ MG22B-26	55,99
КОРПУС ШНЕКА GASTROMIX ДЛЯ MG32B-8	55,99
КРЕСТОВИНА GASTROMIX TDR-520	56,47
КРОНШТЕЙН ДЕЖИ GASTROMIX ДЛЯ B20C NEW	77,76
КРЫЛЬЧАТКА GASTROMIX МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО B20C-111	7,78
КРЫШКА GASTROMIX 1 ДЛЯ HS30B	93,31
КРЫШКА GASTROMIX B20C NEW ПОЗ.50	15,00
КРЫШКА GASTROMIX B-7 ECO 33	19,00
КРЫШКА GASTROMIX ДЕКОРАТИВНАЯ ДЛЯ МИКСЕРА B20C-76	93,31
КРЫШКА GASTROMIX ДЛЯ B 50C - 1 NEW	49,15
КРЫШКА GASTROMIX ДЛЯ B-7 ECO 17 11	37,33
КРЫШКА GASTROMIX ДЛЯ HS40B-1	124,42
КРЫШКА GASTROMIX КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ B20C-64	31,11
КРЫШКА GASTROMIX КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ B-7 ECO	10,77
КРЫШКА GASTROMIX МОТОРА B10/20C OLD	31,11
КРЫШКА GASTROMIX МОТОРА B30C-102	37,33
КРЫШКА GASTROMIX ПЕРЕДНЯЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧИ B20C-14	6,22
КРЫШКА GASTROMIX ПЛАНЕТАРНОГО МЕХАНИЗМА В СБОРЕ ДЛЯ B5 2/3/4/5/6/87/88/89 NEW	90,21
КРЫШКА GASTROMIX ПЛАНЕТАРНОГО МЕХАНИЗМА В СБОРЕ ДЛЯ B 7 28-33 NEW	74,65
КРЫШКА GASTROMIX ПЛАНЕТАРНОГО МЕХАНИЗМА ДЛЯ B10C - NEW - 41	24,88
КРЫШКА GASTROMIX ПЛАНЕТАРНОГО МЕХАНИЗМА ДЛЯ B5 87 NEW	35,29
КРЫШКА GASTROMIX ПЛАНЕТАРНОГО МЕХАНИЗМА ДЛЯ B 7 28 NEW	27,37
КРЫШКА ВЕРХНЯЯ GASTROMIX ДЛЯ HS10A 108 NEW	53,65
КРЫШКА ВЕРХНЯЯ GASTROMIX ДЛЯ HS20A/HS40A 28 NEW	53,65
КРЫШКА ВЕРХНЯЯ GASTROMIX ДЛЯ HS20B/HS30B/HS40B/HS50B 21/1 NEW	107,29
КРЫШКА ВЕРХНЯЯ GASTROMIX ДЛЯ HS80B/HS100B 70 NEW	124,42
КРЫШКА ДЕЖИ GASTROMIX ДЛЯ B5	9,34
КРЫШКА ДЕЖИ GASTROMIX ДЛЯ B-7 ECO OLD	15,55
КРЫШКА ДЕЖИ GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО B-5 ECO-92	15,55
КРЫШКА ЗАДНЯЯ GASTROMIX ДЛЯ HS20B - 107	45,88
КРЫШКА К ГАСТРОЕМКОСТИ 1/1	5,76
КРЫШКА К ГАСТРОЕМКОСТИ 1/1 С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ЛОЖКИ	6,81
КРЫШКА К ГАСТРОЕМКОСТИ 1/1 СПЕЦ	4,16
КРЫШКА К ГАСТРОЕМКОСТИ 1/2	3,21
КРЫШКА К ГАСТРОЕМКОСТИ 1/2 С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ЛОЖКИ	4,15
КРЫШКА К ГАСТРОЕМКОСТИ 1/3	2,42

КРЫШКА К ГАСТРОЕМКОСТИ 1/3 С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ЛОЖКИ	3,32
КРЫШКА К ГАСТРОЕМКОСТИ 1/4	2,01
КРЫШКА К ГАСТРОЕМКОСТИ 1/4 С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ЛОЖКИ	3,00
КРЫШКА К ГАСТРОЕМКОСТИ 1/6	1,54
КРЫШКА К ГАСТРОЕМКОСТИ 1/6 С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ЛОЖКИ	2,16
КРЫШКА К ГАСТРОЕМКОСТИ 1/9	1,20
КРЫШКА К ГАСТРОЕМКОСТИ 1/9 С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ЛОЖКИ	2,13
КРЫШКА К ГАСТРОЕМКОСТИ 2/3	5,06
КРЫШКА К ГАСТРОЕМКОСТИ 2/3 С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ЛОЖКИ	5,65
КРЫШКА К ГАСТРОЕМКОСТИ GASTROMIX GN1/1 0.7 ММ СПЕЦ	4,16
КРЫШКА К ГАСТРОЕМКОСТИ GASTROMIX GN1/1 ПОЛИКАРБОНАТ 141000	9,10
КРЫШКА К ГАСТРОЕМКОСТИ GASTROMIX GN1/1 ПОЛИКАРБОНАТ ЧЕРНАЯ 141000	8,54
КРЫШКА К ГАСТРОЕМКОСТИ GASTROMIX GN1/1 ПОЛИПРОПИЛЕН 161000	4,77
КРЫШКА К ГАСТРОЕМКОСТИ GASTROMIX GN1/1 ПОЛИПРОПИЛЕН ЧЕРНАЯ	4,78
КРЫШКА К ГАСТРОЕМКОСТИ GASTROMIX GN1/2 0.7 ММ СПЕЦ	2,59
КРЫШКА К ГАСТРОЕМКОСТИ GASTROMIX GN1/2 ПОЛИКАРБОНАТ 142000	4,72
КРЫШКА К ГАСТРОЕМКОСТИ GASTROMIX GN1/2 ПОЛИПРОПИЛЕН 162000	2,54
КРЫШКА К ГАСТРОЕМКОСТИ GASTROMIX GN1/2 ПОЛИПРОПИЛЕН ЧЕРНАЯ	2,77
КРЫШКА К ГАСТРОЕМКОСТИ GASTROMIX GN 1/3 0.7 ММ СПЕЦ	1,98
КРЫШКА К ГАСТРОЕМКОСТИ GASTROMIX GN1/3 ПОЛИКАРБОНАТ 143000	2,69
КРЫШКА К ГАСТРОЕМКОСТИ GASTROMIX GN1/3 ПОЛИПРОПИЛЕН 163000	2,11
КРЫШКА К ГАСТРОЕМКОСТИ GASTROMIX GN1/3 ПОЛИПРОПИЛЕН ЧЕРНАЯ	2,29
КРЫШКА К ГАСТРОЕМКОСТИ GASTROMIX GN1/4 ПОЛИКАРБОНАТ 144000	2,41
КРЫШКА К ГАСТРОЕМКОСТИ GASTROMIX GN1/4 ПОЛИПРОПИЛЕН 164000	1,61
КРЫШКА К ГАСТРОЕМКОСТИ GASTROMIX GN1/4 ПОЛИПРОПИЛЕН ЧЕРНАЯ	1,72
КРЫШКА К ГАСТРОЕМКОСТИ GASTROMIX GN1/6 ПОЛИКАРБОНАТ 146000	1,22
КРЫШКА К ГАСТРОЕМКОСТИ GASTROMIX GN1/6 ПОЛИПРОПИЛЕН 166000	1,34
КРЫШКА К ГАСТРОЕМКОСТИ GASTROMIX GN1/6 ПОЛИПРОПИЛЕН ЧЕРНАЯ	1,43
КРЫШКА К ГАСТРОЕМКОСТИ GASTROMIX GN1/9 ПОЛИКАРБОНАТ 149000	0,96
КРЫШКА К ГАСТРОЕМКОСТИ GASTROMIX GN1/9 ПОЛИПРОПИЛЕН ЧЕРНАЯ	1,09
КРЫШКА КОРПУСА ЗАДНЯЯ GASTROMIX МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО В10С OLD	44,33
КРЫШКА КОРПУСА ЗАДНЯЯ GASTROMIX МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО В20С OLD	74,65
КРЫШКА МОТОРА GASTROMIX В30 С NEW	7,06
КРЫШКА МОТОРА GASTROMIX ДЛЯ В10С NEW	17,65
КРЫШКА СЦЕПЛЕНИЯ GASTROMIX В20С-39	7,78
КРЮК GASTROMIX ДЛЯ В10С NEW	35,29
КРЮК GASTROMIX ДЛЯ В20С NEW	39,53
КРЮК GASTROMIX ДЛЯ В20С OLD	62,59
КРЮК GASTROMIX ДЛЯ В30 С NEW	45,88
КРЮК GASTROMIX ДЛЯ В 40 С NEW	60,00
КРЮК GASTROMIX ДЛЯ В 50 С NEW	151,76
КРЮК GASTROMIX ДЛЯ В5 NEW	28,24
КРЮК GASTROMIX ДЛЯ В 60 С NEW	158,82
КРЮК GASTROMIX ДЛЯ В-7 ECO	43,55
КРЮК GASTROMIX ДЛЯ В 7 NEW	28,24
КРЮК GASTROMIX ДЛЯ HS8A 60	26,47
КРЮК GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА В30С OLD	93,32

КРЮК МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО GASTROMIX B5	26,35
КУЛАК GASTROMIX ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕВЕРСА TDR-520-42	15,55
ЛЕНТА GASTROMIX TDR-380 NEW	121,88
ЛЕНТА GASTROMIX ДЛЯ TDR-520 500X1980X2	118,59
ЛЕНТА GASTROMIX ТЕСТОРАСКАТКИ TDR-380F 30	107,26
ЛИСТ ДЛЯ БАГЕТ 5 ВОЛН АЛЮМИНИЙ ТОЛЩ.1ММ 600X400X43	22,48
ЛИСТ ДЛЯ МАФФИНОВ 600X400X32	45,76
ЛИСТ НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ ТОЛЩ.1ММ 600X400X30	8,86
ЛИСТ НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ ТОЛЩ.1ММ 600X800X30	22,46
ЛИСТ НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ ТОЛЩ.1ММ АНТИПРИГАРНЫЙ 600X400X30	28,48
ЛИСТ НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ ТОЛЩ.1ММ АНТИПРИГАРНЫЙ 600X400X30 ДЕМО	19,58
ЛИСТ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ ТОЛЩ.1ММ 600X400X30	14,61
ЛИСТ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ ТОЛЩ.1ММ 600X800X30	23,84
ЛИСТ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ ТОЛЩ.1ММ АНТИПРИГАРНЫЙ 600X400X30	31,67
ЛИСТ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ ТОЛЩ.1ММ АНТИПРИГАРНЫЙ 600X400X30 ДЕМО	23,25
ЛОПАТКА GASTROMIX ДЛЯ B10C NEW	31,76
ЛОПАТКА GASTROMIX ДЛЯ B20 C NEW	38,82
ЛОПАТКА GASTROMIX ДЛЯ B30 C NEW	52,94
ЛОПАТКА GASTROMIX ДЛЯ B 40 C NEW	67,06
ЛОПАТКА GASTROMIX ДЛЯ B 50 C NEW	70,59
ЛОПАТКА GASTROMIX ДЛЯ B5 NEW	28,24
ЛОПАТКА GASTROMIX ДЛЯ B 60 C NEW	70,59
ЛОПАТКА GASTROMIX ДЛЯ B 7 NEW	28,24
ЛОПАТКА GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА B30C OLD	93,32
ЛОПАТКА GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО B20C	49,77
ЛОПАТКА GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО B-5 ECO	34,99
ЛОПАТКА GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО B-7 ECO	45,64
ЛОПАТКА МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО GASTROMIX B5	62,21
ЛОТОК GASTROMIX ДЛЯ DD-36 27	84,71
ЛОТОК GASTROMIX ДЛЯ MG-12	57,55
ЛОТОК GASTROMIX ПРИЕМНЫЙ ДЛЯ SH31/SH36 35	61,76
МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛЬ GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО B-5 ECO-64	13,31
МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕСТОРАСКАТКИ GASTROMIX TDR-380/520	46,66
МИКРОСХЕМА GASTROMIX ЦЕНТРОБЕЖНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДЛЯ B10C OLD	12,44
МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ GASTROMIX B 10C	602,91
МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ GASTROMIX B 20C	818,71
МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ GASTROMIX B 30C	995,13
МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ GASTROMIX B 30C 380V	995,13
МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ GASTROMIX B 40C	1 895,39
МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ GASTROMIX B 40C 380V	1 895,39
МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ GASTROMIX B 40C VARIATOR S/S 304	1 965,60
МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ GASTROMIX B 5	473,20
МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ GASTROMIX B 50C 380V	3 568,80
МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ GASTROMIX B 5 ECO	150,83
МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ GASTROMIX B 60C 380V	3 943,20
МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ GASTROMIX B 7	519,87
МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ GASTROMIX B 7 ECO	211,23

МОТОР GASTROMIX ДЛЯ B10C NEW	171,08
МОТОР GASTROMIX ДЛЯ B20C	186,63
МОТОР GASTROMIX ДЛЯ B20C NEW	202,18
МОТОР GASTROMIX ДЛЯ B30C	186,63
МОТОР GASTROMIX ДЛЯ B30C NEW	202,18
МОТОР GASTROMIX ДЛЯ B30C NEW 380V	342,16
МОТОР GASTROMIX ДЛЯ B40C NEW	311,05
МОТОР GASTROMIX ДЛЯ B 50 NEW	354,60
МОТОР GASTROMIX ДЛЯ B5 NEW	155,52
МОТОР GASTROMIX ДЛЯ B60 NEW	354,60
МОТОР GASTROMIX ДЛЯ B 7 42	194,12
МОТОР GASTROMIX ДЛЯ DD-36 11+12	297,18
МОТОР GASTROMIX ДЛЯ DR-30 4	247,06
МОТОР GASTROMIX ДЛЯ DR-40 4	240,47
МОТОР GASTROMIX ДЛЯ GR-30S 08	306,12
МОТОР GASTROMIX ДЛЯ HS20A	241,28
МОТОР GASTROMIX ДЛЯ HS20B	375,28
МОТОР GASTROMIX ДЛЯ HS20B NEW	304,83
МОТОР GASTROMIX ДЛЯ HS30B	248,85
МОТОР GASTROMIX ДЛЯ HS30B NEW	404,37
МОТОР GASTROMIX ДЛЯ HS40B NEW	544,34
МОТОР GASTROMIX ДЛЯ HS50B NEW	544,34
МОТОР GASTROMIX ДЛЯ HS60B 94	600,00
МОТОР GASTROMIX ДЛЯ HS8A 27	187,06
МОТОР GASTROMIX ДЛЯ HSD20A (220V) - 71 NEW	304,83
МОТОР GASTROMIX ДЛЯ HSD20B (380V)	311,05
МОТОР GASTROMIX ДЛЯ HSH40 - 37 NEW	435,47
МОТОР GASTROMIX ДЛЯ SH31/SH36 33	195,96
МОТОР GASTROMIX ДЛЯ TDR-380 NEW	824,29
МОТОР GASTROMIX ДЛЯ TDR-520 NEW	823,04
МОТОР GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО B-5 ECO-91	68,43
МОТОР GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО B-7 ECO	68,43
МОТОР РЕДУКТОР ТЕСТОРАСКАТКИ GASTROMIX TDR-380	863,48
МОТОР РЕДУКТОР ТЕСТОРАСКАТКИ GASTROMIX TDR-520-112	877,17
МОТОР ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS40B-94	466,57
МОТОР ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS50B-94	528,79
МУФТА GASTROMIX B20C-35	40,43
МУФТА GASTROMIX ВАЛА ДЛЯ DD-36 16	35,29
МУФТА GASTROMIX ДЛЯ HSD20 - 61 NEW	27,99
МУФТА МОТОРА GASTROMIX ДЛЯ B-7 ECO 40	25,12
МЯСОРУБКА GASTROMIX MG-12B	268,44
МЯСОРУБКА GASTROMIX MG-12R С РЕБЕРСОМ	247,35
МЯСОРУБКА GASTROMIX MG-12SS С РЕБЕРСОМ	292,95
МЯСОРУБКА GASTROMIX MG-22B	598,84
МЯСОРУБКА GASTROMIX MG-22R С РЕБЕРСОМ	417,82
НАКЛАДКА GASTROMIX МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО B10C-12	4,67
НАКЛАДКА НОЖКИ GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО B-5 ECO-71	1,17

НАКЛЕЙКА GASTROMIX МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО В10С-10	4,67
НОЖ GASTROMIX ДЛЯ SH31 53	7,06
НОЖ GASTROMIX ДЛЯ SH36 53	7,06
НОЖ ДЛЯ МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-12	24,83
НОЖ ДЛЯ МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-22В	31,11
НОЖ ДЛЯ МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-32В	37,33
НОЖИ GASTROMIX ДЛЯ DD-36 25	169,41
ОПОРА GASTROMIX МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО В10С-27	52,88
ОПОРА ЛОТКА GASTROMIX MG-32В	15,55
ОСНОВАНИЕ GASTROMIX НОЖА ДЛЯ DD-36 24	105,88
ОСНОВАНИЕ GASTROMIX ПРИЖИМНЫХ ПЛАСТИН ДЛЯ DD-36 23	70,59
ОСНОВАНИЕ ЧАШИ GASTROMIX ДЛЯ В30С	15,55
ОСЬ GASTROMIX КОЛЕСА РЕМНЯ БОЛЬШАЯ ДЛЯ В7 ЕСО 17-18	0,04
ОСЬ ТЕСТОРАСКАТКИ GASTROMIX TDR-380-73	31,11
ПАЛЕЦ ШНЕКА GASTROMIX ДЛЯ MG-32В-27	7,63
ПАНЕЛЬ GASTROMIX КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ SH31/SH36 43	3,53
ПАНЕЛЬ GASTROMIX УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ HSD20 NEW	12,44
ПАНЕЛЬ ВЕРХНЯЯ GASTROMIX ДЕКОРАТИВНАЯ В 7 ЕСО - 4	13,65
ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ GASTROMIX ДЛЯ HS40В 136	77,76
ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ GASTROMIX ДЕКОРАТИВНАЯ В 7 ЕСО - 5	20,47
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ GASTROMIX 3 ДЛЯ HS30В	21,77
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ GASTROMIX ДЛЯ HS20 NEW	68,43
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ GASTROMIX ДЛЯ HS60В	69,99
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ GASTROMIX ДЛЯ HSD20 - 8 NEW	6,22
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS20В-3	93,31
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS40В-3	21,77
ПАТРОН GASTROMIX В СБОРЕ ДЛЯ В20 С	35,29
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ GASTROMIX MG-12	18,66
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ GASTROMIX MG-22В	21,00
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ GASTROMIX MG-32В	31,11
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ GASTROMIX ДЛЯ В10С	31,11
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ GASTROMIX ДЛЯ В30С NEW	16,60
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ GASTROMIX ДЛЯ В 7 44 NEW	9,95
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ GASTROMIX ДЛЯ HS20А NEW	27,99
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ GASTROMIX ДЛЯ HS20В	11,66
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ GASTROMIX ДЛЯ HS30В	18,66
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ GASTROMIX ДЛЯ HSD20 - 6 NEW	18,66
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ GASTROMIX ДЛЯ TDR-520	23,33
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ GASTROMIX МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО В20С	21,00
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ GASTROMIX МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО В30С 54-61	53,65
ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ GASTROMIX GS 1	205,72
ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ GASTROMIX GS 1+1	291,57
ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ GASTROMIX ДРОВЯНАЯ НРО01S-1	1 428,30
ПЕЧЬ КОНВЕЙЕРНАЯ ДЛЯ ПИЦЦЫ GASTROMIX СО-12	1 103,91
ПЕЧЬ КОНВЕЙЕРНАЯ ДЛЯ ПИЦЦЫ GASTROMIX СО-18	1 652,69
ПЛАНКА GASTROMIX ДЛЯ TDR-520 78	52,88
ПЛАНКА GASTROMIX ЗУБЧАТАЯ TDR-520-38	24,88

ПЛАНКА GASTROMIX КУЛАКА РЕБЕРСА TDR-520-40	21,77
ПЛАНКА GASTROMIX СТОПОРНАЯ ДЛЯ TDR-520 77	23,06
ПЛАСТИНА GASTROMIX ДЛЯ TDR-520 24	12,44
ПЛАСТИНА МОТОРА GASTROMIX ДЛЯ B20C - 100	12,45
ПЛАСТИНА ПРИЖИМНАЯ GASTROMIX ВНЕШНЯЯ ДЛЯ DD-36 22	8,82
ПЛАСТИНА ПРИЖИМНАЯ GASTROMIX ВНУТРЕННЯЯ ДЛЯ DD-36 20	8,82
ПЛАСТИНА ПРИЖИМНАЯ GASTROMIX ДЛЯ SH31 6	7,06
ПЛАСТИНА ПРИЖИМНАЯ GASTROMIX СРЕДНЯЯ ДЛЯ DD-36 21	8,82
ПЛАСТИНА ПРИЖИМНАЯ GASTROMIX НОЖА ДЛЯ SH31/SH36 3	10,59
ПЛАТА GASTROMIX ДЛЯ B5 82	65,88
ПЛАТА GASTROMIX ДЛЯ B5 OLD	46,66
ПЛАТА GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО B-7 ECO	46,66
ПЛАТА GASTROMIX С КОРПУСОМ ДЛЯ B 7 46 NEW	82,35
ПЛАТА СИЛОВАЯ GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО B-5 ECO-75	46,66
ПЛАТА-ТАХОМЕТР GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО B-5 ECO	37,33
ПЛАТА-ТАХОМЕТР GASTROMIX НОВОГО ОБРАЗЦА ДЛЯ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО B-5 ECO	46,66
ПЛАТА ЭЛЕКТРОННАЯ GASTROMIX ДЛЯ B5 NEW	93,31
ПЛАТА ЭЛЕКТРОННАЯ GASTROMIX ДЛЯ B5 OLD	93,31
ПЛИТА ШАМОТНАЯ GASTROMIX ДЛЯ GS 1	81,53
ПЛИТА ШАМОТНАЯ GASTROMIX ДЛЯ ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ PO-4/PO-44	69,98
ПОДДЕРЖКА ДЕЖИ GASTROMIX ДЛЯ HSD20 - 23 NEW	115,09
ПОДШИПНИК GASTROMIX 30205 TDR-520	17,65
ПОДШИПНИК GASTROMIX B20C-26	17,10
ПОДШИПНИК GASTROMIX B20C-68	12,45
ПОДШИПНИК GASTROMIX B20C-72	6,22
ПОДШИПНИК GASTROMIX B20C-78	7,78
ПОДШИПНИК GASTROMIX ДЛЯ B10C 28 NEW	9,18
ПОДШИПНИК GASTROMIX ДЛЯ B20C NEW 39	8,24
ПОДШИПНИК GASTROMIX ДЛЯ B30C - NEW - 75	7,78
ПОДШИПНИК GASTROMIX ДЛЯ B30C - NEW - 76	5,91
ПОДШИПНИК GASTROMIX ДЛЯ B 50/60C -11/14/19/27 NEW	12,44
ПОДШИПНИК GASTROMIX ДЛЯ B 50/60C - 67 NEW	15,55
ПОДШИПНИК GASTROMIX ДЛЯ B5 13 NEW	9,34
ПОДШИПНИК GASTROMIX ДЛЯ B5 - 28 NEW	7,47
ПОДШИПНИК GASTROMIX ДЛЯ B5 - 4 NEW	6,84
ПОДШИПНИК GASTROMIX ДЛЯ B5 - 9/18/23/34 NEW	5,29
ПОДШИПНИК GASTROMIX ДЛЯ HS20 NEW 15	8,40
ПОДШИПНИК GASTROMIX ДЛЯ HS60B-102	12,44
ПОДШИПНИК GASTROMIX ДЛЯ HS60B-17	11,51
ПОДШИПНИК GASTROMIX ДЛЯ HS60B-60	12,44
ПОДШИПНИК GASTROMIX ДЛЯ HS60B-62	11,51
ПОДШИПНИК GASTROMIX ДЛЯ HS8A 54/59/64/75	7,06
ПОДШИПНИК GASTROMIX ДЛЯ SH31/SH36 21	10,59
ПОДШИПНИК GASTROMIX ДЛЯ SH31/SH36 23	7,06
ПОДШИПНИК GASTROMIX ДЛЯ TDR-380 28	6,59
ПОДШИПНИК GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО B-5 ECO-30	12,45
ПОДШИПНИК GASTROMIX МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО B20C-108	15,55

ПОДШИПНИК GASTROMIX МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО В20С-112	15,55
ПОДШИПНИК GASTROMIX ОПОРНЫЙ В20С-40	6,22
ПОДШИПНИК GASTROMIX ОПОРНЫЙ В20С-62	9,34
ПОДШИПНИК МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-12-13 6203	18,66
ПОДШИПНИК МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-12-15 6205	9,34
ПОДШИПНИК МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-22В-11 6203	15,55
ПОДШИПНИК МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-22В-12 6204	15,55
ПОДШИПНИК МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-22В-7 6201	31,11
ПОДШИПНИК МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-32В-17 6207	12,45
ПОДШИПНИК МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-32В-20 6206	34,22
ПОДШИПНИК МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-32В-26 6203	15,55
ПОДШИПНИК ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS40В-17	15,55
ПОДШИПНИК ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS40В-62	15,55
ПОТЕНЦИОМЕТР GASTROMIX ДЛЯ В5 NEW	12,44
ПРИВОД GASTROMIX ДЛЯ HS20В №4-17	136,86
ПРУЖИНА GASTROMIX В20С-20	4,67
ПРУЖИНА GASTROMIX В20С-36	3,11
ПРУЖИНА GASTROMIX ДЛЯ HS20В - 43 NEW	6,22
ПРУЖИНА GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО В-5 ECO-16	7,00
РАСКАТКА ДЛЯ ПИЦЦЫ GASTROMIX DR-30	987,55
РАСКАТКА ДЛЯ ПИЦЦЫ GASTROMIX DR-40	1 166,01
РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО GASTROMIX В5	15,55
РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ GASTROMIX ДЛЯ ПЕЧИ СО-12	35,29
РЕДУКТОР GASTROMIX ДЛЯ DD-36 8	324,71
РЕДУКТОР GASTROMIX ДЛЯ HSD20 - 70 NEW	255,06
РЕДУКТОР МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-12 В СБОРЕ	87,10
РЕЛЕ ЦЕНТРОБЕЖНОЕ GASTROMIX МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО В20С/В30С NEW	24,88
РЕМЕНЬ GASTROMIX ВЕРХНИЙ ДЛЯ HS30/40/50В	11,20
РЕМЕНЬ GASTROMIX ВЕРХНИЙ ДЛЯ HS30/40/50В NEW	49,41
РЕМЕНЬ GASTROMIX ДЕЖИ ДЛЯ HS30В NEW	58,59
РЕМЕНЬ GASTROMIX ДЕЖИ ДЛЯ HS50В NEW	30,96
РЕМЕНЬ GASTROMIX ДЛЯ В40С 103 NEW	16,49
РЕМЕНЬ GASTROMIX ДЛЯ В 50 - 2 NEW	34,22
РЕМЕНЬ GASTROMIX ДЛЯ В5 NEW	12,45
РЕМЕНЬ GASTROMIX ДЛЯ В60 - 2 NEW	34,22
РЕМЕНЬ GASTROMIX ДЛЯ В 7 8 NEW	14,00
РЕМЕНЬ GASTROMIX ДЛЯ DD-36 2	14,12
РЕМЕНЬ GASTROMIX ДЛЯ DR-30 51	14,12
РЕМЕНЬ GASTROMIX ДЛЯ DR-40 46	13,18
РЕМЕНЬ GASTROMIX ДЛЯ GR-30S 33	51,03
РЕМЕНЬ GASTROMIX ДЛЯ HS20В	11,66
РЕМЕНЬ GASTROMIX ДЛЯ HS40В	118,20
РЕМЕНЬ GASTROMIX ДЛЯ HS50/60В OLD	9,95
РЕМЕНЬ GASTROMIX ДЛЯ HSH40 - 33 NEW	15,55
РЕМЕНЬ GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО В-5 ECO-8	18,66
РЕМЕНЬ GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО В-5 ECO-8 NEW	18,66
РЕМЕНЬ GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО В-7 ECO	21,77

РЕМЕНЬ GASTROMIX ЗУБЧАТЫЙ ДЛЯ HS8A 19	17,65
РЕМЕНЬ GASTROMIX КРЮКА ДЛЯ HS20B OLD	12,44
РЕМЕНЬ GASTROMIX ПРИВОДА ДЕЖИ HS20B NEW	8,82
РЕМЕНЬ GASTROMIX ТРЕХГРАННЫЙ ДЛЯ SH31/SH36 25	8,82
РЕМНИ GASTROMIX КРЮКА НАБОР HS20B NEW	60,00
РЕМНИ GASTROMIX КРЮКА НАБОР ДЛЯ HS30B NEW	63,53
РЕШЕТКА GASTROMIX ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ B30C-1	20,22
РЕШЕТКА GASTROMIX ПОДРЕЗНАЯ ДЛЯ MG-12	14,34
РЕШЕТКА МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-12-20ММ	12,50
РЕШЕТКА МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-12-3ММ	13,69
РЕШЕТКА МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-12-6ММ	11,93
РЕШЕТКА МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-12-8ММ	11,93
РЕШЕТКА МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-22B-3ММ	22,29
РЕШЕТКА МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-22B-6ММ	18,57
РЕШЕТКА МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-22B-8ММ	18,57
РЕШЕТКА МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-32B-8ММ	21,77
РОЛИК GASTROMIX ВЕРХНИЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДЛЯ DR-30 9	60,00
РОЛИК GASTROMIX ВЕРХНИЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДЛЯ DR-40 9	65,88
РОЛИК GASTROMIX ВЕРХНИЙ ФИКСИРОВАННЫЙ ДЛЯ DR-30 10	60,00
РОЛИК GASTROMIX ВЕРХНИЙ ФИКСИРОВАННЫЙ ДЛЯ DR-40 10	65,88
РОЛИК GASTROMIX ДЛЯ HS20B - 44 NEW	4,67
РОЛИК НИЖНИЙ GASTROMIX ДЛЯ DR-30 41	70,59
РОЛИК НИЖНИЙ GASTROMIX РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДЛЯ DR-40 36	65,88
РОЛИК НИЖНИЙ GASTROMIX ФИКСИРОВАННЫЙ ДЛЯ DR-30 42	70,59
РОЛИК НИЖНИЙ GASTROMIX ФИКСИРОВАННЫЙ ДЛЯ DR-40 37	65,88
РОЛИК ТЕСТОРАСКАТКИ GASTROMIX TDR-380 57	99,54
РОЛИК ТЕСТОРАСКАТКИ GASTROMIX TDR-520 34	102,65
РОТОР GASTROMIX МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО B10C-92	65,84
РОТОР GASTROMIX МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО B20C-110	71,54
РОТОР GASTROMIX МОТОРА ДЛЯ B10C 4	74,12
РУЧКА GASTROMIX ДЛЯ B 50/60 - 88 NEW	31,11
РУЧКА GASTROMIX ДЛЯ B5 NEW	6,22
РУЧКА GASTROMIX ДЛЯ GS 1+1	9,88
РУЧКА GASTROMIX МИКСЕРА B10C 64-69	24,88
РУЧКА GASTROMIX МИКСЕРА B20C/B30C 82-87	24,88
РУЧКА РЕГУЛЯТОРА GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО B-5 ECO-88	15,55
РЫЧАГ GASTROMIX ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ SH31/SH36 18	10,59
САЛЬНИК GASTROMIX B20C-24	3,73
САЛЬНИК GASTROMIX ДЛЯ B20-30C NEW	3,73
САЛЬНИК GASTROMIX ДЛЯ B20/30C NEW	2,80
САЛЬНИК GASTROMIX МИКСЕРА B20C/B30C NEW	3,73
САЛЬНИК МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-12-28	15,55
САЛЬНИК МЯСОРУБКИ GASTROMIX ДЛЯ MG-12B 29	15,55
СЕТКА GASTROMIX КОНВЕЕРНАЯ ПЕЧИ CO-18	330,00
СКРЕБОК GASTROMIX ПОДВИЖНОГО РОЛИКА ДЛЯ DR-40 41	23,06
СКРЕБОК GASTROMIX ФИКСИРОВАННОГО РОЛИКА ДЛЯ DR-40 42	23,06
СКРЕБОК ТЕСТОРАСКАТКИ GASTROMIX TDR-380-35	46,66

СОЕДИНИТЕЛЬ GASTROMIX ДЛЯ DD-36 19	24,71
СОЕДИНИТЕЛЬ GASTROMIX ДЛЯ GR-30S 18	127,55
СПИРАЛЬ GASTROMIX ДЛЯ HS20B NEW	82,43
СПИРАЛЬ GASTROMIX ДЛЯ HS30B NEW	93,32
СПИРАЛЬ GASTROMIX ДЛЯ HS40B NEW	164,86
СПИРАЛЬ GASTROMIX ДЛЯ HS50B NEW	161,75
СПИРАЛЬ GASTROMIX ДЛЯ HSD20 NEW	118,20
СПИРАЛЬ GASTROMIX ДЛЯ HSD30 NEW	146,19
СПИРАЛЬ GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО В10С	62,21
СПИРАЛЬ GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО В-5 ECO	50,70
СПИРАЛЬ ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS20B-64	46,66
СПИРАЛЬ ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS30B-64	104,98
СПИРАЛЬ ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS40B-64	116,65
СТАТОР GASTROMIX МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО В10С-92	116,65
СТАТОР GASTROMIX МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО В20С	151,64
СТАТОР GASTROMIX МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО В30С	186,63
СТЕРЖЕНЬ GASTROMIX ЛЕВЫЙ ДЛЯ TDR-380 56	36,24
СТЕРЖЕНЬ GASTROMIX ПРАВЫЙ ДЛЯ TDR-380 59	36,24
СТЕРЖЕНЬ GASTROMIX ТЯГОВЫЙ ДЛЯ DD-36 17	44,12
СТОЙКА GASTROMIX ДЛЯ TDR-380F	17,22
СУППОРТ GASTROMIX ПАССИВНЫЙ ВЕРХНИЙ ДЛЯ DR-40 8	85,65
СУППОРТ GASTROMIX ПАССИВНЫЙ НИЖНИЙ ДЛЯ DR-40 35	85,65
СУППОРТ GASTROMIX ПОДВИЖНЫЙ ВЕРХНИЙ ДЛЯ DR-40 16	85,65
СУППОРТ GASTROMIX ПОДВИЖНЫЙ НИЖНИЙ ДЛЯ DR-40 40	85,65
СУППОРТ НОЖА GASTROMIX ДЛЯ SH31/SH36 1	24,71
СЪЕМНИК GASTROMIX НЕПОДВИЖНЫЙ ДЛЯ TDR-380 62	36,24
ТАЙМЕР GASTROMIX ДЛЯ HS8A 13	31,76
ТЕРМОРЕГУЛЯТОР GASTROMIX ДЛЯ ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ PO-4/PO-44	51,32
ТЕРМОСТАТ GASTROMIX ДЛЯ ВР-13	24,71
ТЕРМОСТАТ GASTROMIX ДЛЯ ВР-16	31,76
ТЕСТОДЕЛИТЕЛЬ GASTROMIX DD-36	2 115,86
ТЕСТОДЕЛИТЕЛЬ-ОКРУГЛИТЕЛЬ GASTROMIX GR-30S	4 342,85
ТЕСТОМЕС GASTROMIX СПИРАЛЬНЫЙ HS100B	5 231,60
ТЕСТОМЕС GASTROMIX СПИРАЛЬНЫЙ HS10A	736,88
ТЕСТОМЕС GASTROMIX СПИРАЛЬНЫЙ HS20A	881,41
ТЕСТОМЕС GASTROMIX СПИРАЛЬНЫЙ HS20B	958,21
ТЕСТОМЕС GASTROMIX СПИРАЛЬНЫЙ HS30B	1 084,59
ТЕСТОМЕС GASTROMIX СПИРАЛЬНЫЙ HS40B	1 553,45
ТЕСТОМЕС GASTROMIX СПИРАЛЬНЫЙ HS50B	1 591,85
ТЕСТОМЕС GASTROMIX СПИРАЛЬНЫЙ HS60B	2 291,28
ТЕСТОМЕС GASTROMIX СПИРАЛЬНЫЙ HS80B	3 456,87
ТЕСТОМЕС GASTROMIX СПИРАЛЬНЫЙ HS8A	589,29
ТЕСТОМЕС GASTROMIX СПИРАЛЬНЫЙ HSD20A СО СЪЕМНОЙ ДЕЖОЙ	1 196,82
ТЕСТОМЕС GASTROMIX СПИРАЛЬНЫЙ HSD20B СО СЪЕМНОЙ ДЕЖОЙ	1 302,42
ТЕСТОМЕС GASTROMIX СПИРАЛЬНЫЙ HSD30B СО СЪЕМНОЙ ДЕЖОЙ	1 406,08
ТЕСТОМЕС ДЛЯ КРУТОГО ТЕСТА GASTROMIX HSH40	1 115,44
ТЕСТОРАСКАТКА GASTROMIX TDR-380	2 615,31

ТЕСТОРАСКАТКА GASTROMIX TDR-380F	3 029,10
ТЕСТОРАСКАТКА GASTROMIX TDR-520	3 634,00
ТОЛКАТЕЛЬ МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-12	31,11
ТОЛКАТЕЛЬ МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-22B/32B	31,11
ТОЛКАТЕЛЬ ХЛЕБА GASTROMIX ДЛЯ SH31 4	62,21
ТОЛКАТЕЛЬ ХЛЕБА GASTROMIX ДЛЯ SH36 4	62,21
ТЭН GASTROMIX ДЛЯ ВР-13	17,65
ТЭН GASTROMIX ДЛЯ ВР-16	17,65
ТЭН GASTROMIX ДЛЯ ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ РО-4/РО-44	58,32
УПЛОТНЕНИЕ GASTROMIX КРЫШКИ МОТОРА В10С-84	14,62
УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-32B-31	15,55
УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРИ GASTROMIX ДЛЯ ВР-13	52,94
УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРИ GASTROMIX ДЛЯ ВР-16	63,53
УПОР ПРОТИВООТКАТНЫЙ GASTROMIX ДЛЯ HS50B-129	15,55
УСПОКОИТЕЛЬ GASTROMIX ЦЕПИ ДЛЯ HS8A 29/77	24,71
ФИКСАТОР GASTROMIX В-5 ECO 4-2	1,56
ХЛЕБОРЕЗ GASTROMIX SH31	1 036,79
ХЛЕБОРЕЗ GASTROMIX SH36	1 036,79
ЦЕПЬ GASTROMIX ВЕРХНЯЯ ДЛЯ HS8A 28	17,65
ЦЕПЬ GASTROMIX ДЛЯ HS20B №41	9,06
ЦЕПЬ GASTROMIX ДЛЯ HS50B №111	28,00
ЦЕПЬ GASTROMIX ДЛЯ HS50B №41	20,22
ЦЕПЬ GASTROMIX ДЛЯ HS60B - 111	28,00
ЦЕПЬ GASTROMIX ДЛЯ HS60B - 41	20,22
ЦЕПЬ GASTROMIX ДЛЯ HSH40 - 18 NEW	21,77
ЦЕПЬ ДЕЖИ GASTROMIX ДЛЯ HS8A 76	21,18
ЦЕПЬ ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS20B-111	31,11
ЦЕПЬ ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS30B-111	21,77
ЦЕПЬ ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS30B-41	15,55
ЦЕПЬ ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS40B-111	21,77
ЦЕПЬ ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS40B-41	21,77
ЦЕПЬ ТЕСТОРАСКАТКИ GASTROMIX ДЛЯ TDR-380 48	62,21
ШАЙБА GASTROMIX ДЛЯ В-7 ECO 17 12	1,76
ШАЙБА GASTROMIX ДЛЯ HS60B 105	0,94
ШЕСТЕРНИ GASTROMIX ДЛЯ В20С	62,21
ШЕСТЕРНЯ GASTROMIX 59 ДЛЯ В10	62,21
ШЕСТЕРНЯ GASTROMIX В20-10 ХН20-01-27	20,22
ШЕСТЕРНЯ GASTROMIX В20-23 ХН20-01-12	59,10
ШЕСТЕРНЯ GASTROMIX В20С-38	43,54
ШЕСТЕРНЯ GASTROMIX В5 28	15,55
ШЕСТЕРНЯ GASTROMIX В 7 26	45,88
ШЕСТЕРНЯ GASTROMIX В7 ECO 17-13	6,00
ШЕСТЕРНЯ GASTROMIX В 7 ECO - 17-16	10,24
ШЕСТЕРНЯ GASTROMIX В 7 ECO - 17-19	6,82
ШЕСТЕРНЯ GASTROMIX В СБОРЕ ДЛЯ HS60B 112-120	46,66
ШЕСТЕРНЯ GASTROMIX ДЛЯ В30С - NEW -74	26,35
ШЕСТЕРНЯ GASTROMIX ДЛЯ В40С - NEW - 75	43,55

ШЕСТЕРНЯ GASTROMIX ДЛЯ В 50С-54 NEW	21,77
ШЕСТЕРНЯ GASTROMIX ДЛЯ В5 2 NEW	16,49
ШЕСТЕРНЯ GASTROMIX ДЛЯ В60С-54 NEW	24,88
ШЕСТЕРНЯ GASTROMIX ДЛЯ HS20В - 10 NEW	31,11
ШЕСТЕРНЯ GASTROMIX ДЛЯ HS20В - 42 NEW	9,33
ШЕСТЕРНЯ GASTROMIX ДЛЯ HS20В - 47 NEW	12,44
ШЕСТЕРНЯ GASTROMIX ДЛЯ TDR-380-71 NEW	18,66
ШЕСТЕРНЯ GASTROMIX ДЛЯ TDR-380-75 NEW	27,99
ШЕСТЕРНЯ GASTROMIX ДЛЯ TDR-520 51	31,11
ШЕСТЕРНЯ GASTROMIX ДЛЯ TDR-520-67	34,22
ШЕСТЕРНЯ GASTROMIX ДЛЯ TDR-520 72	13,18
ШЕСТЕРНЯ GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА В20С-43	9,34
ШЕСТЕРНЯ GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА В20С-45	9,34
ШЕСТЕРНЯ GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО В-5 ЕСО-22	23,33
ШЕСТЕРНЯ GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО В-5 ЕСО-35	43,54
ШЕСТЕРНЯ GASTROMIX КОМПЛЕКТ ДЛЯ В-7 ЕСО 17-13+17-16	10,59
ШЕСТЕРНЯ GASTROMIX КРЮКА ДЛЯ HS8А 51	17,65
ШЕСТЕРНЯ GASTROMIX МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО В10С-41	31,11
ШЕСТЕРНЯ GASTROMIX МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО В10С-76	31,11
ШЕСТЕРНЯ GASTROMIX ОДНОСТОРОННЯЯ ДЛЯ TDR-380F	64,57
ШЕСТЕРНЯ GASTROMIX ПЛАНЕТАРНОГО МЕХАНИЗМА ДЛЯ В 7 29	30,00
ШЕСТЕРНЯ GASTROMIX ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДЛЯ HS8А 45	14,12
ШЕСТЕРНЯ GASTROMIX ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА В30 С - 33 NEW	18,66
ШЕСТЕРНЯ GASTROMIX РЕГУЛИРУЕМОГО РОЛИКА ДЛЯ DR-30 17	24,71
ШЕСТЕРНЯ GASTROMIX ФИКСИРОВАННОГО РОЛИКА ДЛЯ DR-30 15	31,76
ШЕСТЕРНЯ ВЕНЦА GASTROMIX ДЛЯ В20С/В30С 69 NEW	52,71
ШЕСТЕРНЯ ВЕНЦА GASTROMIX ДЛЯ В40С - NEW - 25	96,43
ШЕСТЕРНЯ ВНУТРЕННЯЯ GASTROMIX ДЛЯ В5 NEW	27,99
ШЕСТЕРНЯ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО GASTROMIX В5 17	37,33
ШЕСТЕРНЯ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО GASTROMIX В5 24	21,77
ШЕСТЕРНЯ МЯСОРУБКИ GASTROMIX МG-22В-17	30,32
ШЕСТЕРНЯ МЯСОРУБКИ GASTROMIX МG-32В-21	49,77
ШЕСТЕРНЯ МЯСОРУБКИ GASTROMIX ПЛАСТИКОВАЯ МG-22В-10	34,22
ШЕСТЕРНЯ ТЕСТОРАСКАТКИ GASTROMIX TDR-380	24,88
ШЕСТЕРНЯ ЧЕРВЯЧНАЯ GASTROMIX ДЛЯ В10С 18	68,24
ШЕСТЕРНЯ ЧЕРВЯЧНАЯ GASTROMIX ДЛЯ МG-12В 14	18,66
ШЕСТЕРНЯ ЧЕРВЯЧНАЯ GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА В10С 39	55,99
ШЕСТЕРНЯ ЧЕРВЯЧНАЯ GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА В20С/В30С-65	55,99
ШЕСТЕРНЯ ЧЕРВЯЧНАЯ GASTROMIX ДЛЯ МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО В-5 ЕСО-32	29,40
ШЕСТЕРНЯ ЧЕРВЯЧНАЯ GASTROMIX МИКСЕРА В20/30С NEW	55,99
ШЕСТЕРНЯ ЧЕРВЯЧНАЯ GASTROMIX НЕПОДВИЖНОГО РОЛИКА ДЛЯ DR-40 15	26,35
ШЕСТЕРНЯ ЧЕРВЯЧНАЯ GASTROMIX ПОДВИЖНОГО РОЛИКА ДЛЯ DR-40 17	26,35
ШКАФ РАССТОЕЧНЫЙ GASTROMIX ВР-13	568,16
ШКАФ РАССТОЕЧНЫЙ GASTROMIX ВР-16	662,59
ШКИВ GASTROMIX ДЛЯ В-7 ЕСО - 9	24,88
ШКИВ GASTROMIX ДЛЯ DD-36 1	26,47
ШКИВ GASTROMIX ДЛЯ DR-30 18	14,12

ШКИВ GASTROMIX ДЛЯ DR-40 18	19,76
ШКИВ GASTROMIX ДЛЯ GR-30S 32	229,57
ШКИВ GASTROMIX ДЛЯ HS20B - 12 NEW	83,98
ШКИВ GASTROMIX ДЛЯ HS20B - 72 NEW	84,61
ШКИВ GASTROMIX ДЛЯ HS40B - 12 NEW	130,64
ШКИВ GASTROMIX ДЛЯ HS50B - 12 NEW	130,64
ШКИВ БОЛЬШОЙ GASTROMIX ДЛЯ B5 26	42,82
ШКИВ БОЛЬШОЙ GASTROMIX СИНХРОННЫЙ ДЛЯ HS8A 47	35,29
ШКИВ ВЕДОМЫЙ МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-32B-23	37,33
ШКИВ ВЕДОМЫЙ ТЕСТОМЕСА GASTROMIX H30B-27	55,99
ШКИВ ВЕДОМЫЙ ТЕСТОМЕСА GASTROMIX H40B-27	68,43
ШКИВ ВЕДОМЫЙ ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS20B-27	46,66
ШКИВ ВЕДУЩИЙ ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS20B-44	18,66
ШКИВ ВЕДУЩИЙ ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS30B-44	21,77
ШКИВ ВЕДУЩИЙ ТЕСТОМЕСА GASTROMIX HS40B-44	21,77
ШКИВ МАЛЫЙ GASTROMIX ДЛЯ B5 37	19,11
ШКИВ МОТОРА GASTROMIX ДЛЯ B-7 ECO 19-1	8,97
ШКИВ МОТОРА GASTROMIX ДЛЯ DR-40 5	9,88
ШКИВ МОТОРА GASTROMIX ДЛЯ HS40B 10	21,18
ШНЕК МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-12	18,66
ШНЕК МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-22B	52,88
ШНЕК МЯСОРУБКИ GASTROMIX MG-32	65,33
ШПОНКА GASTROMIX МИКСЕРА ПЛАНЕТАРНОГО B10C-91	3,11
ШТИФТ GASTROMIX B20C-19	3,11
ШТИФТ GASTROMIX B20C-37	3,11
ШТИФТ GASTROMIX B-5 ECO 2	1,56
ШТИФТ GASTROMIX ДЛЯ MG-12-33	2,49
ШТИФТ GASTROMIX ДЛЯ TDR-380 - NEW	65,88
ШТИФТ GASTROMIX ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ДЛЯ TDR-380 58	2,01
ШТУРВАЛ GASTROMIX ПОДЪЕМА ДЕЖИ ДЛЯ B20C/B30C - 112 NEW	74,65

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: gxz@nt-rt.ru || <https://gastromix.nt-rt.ru/>